

ゆが 湯換わりが大切!

ゆが
さらゆ
湯換わりとは、お風呂のお湯をかかり湯、洗い湯、流し湯にどんどん使って減らし、減った分だけ新湯を足してお湯が少しずつ換わるようにするのです。

ミネロックス24と**レジクリン24**が濃くならないように必ず湯換わりをさせてください。

ご使用上のご注意

- 必ず湯の温度を確認してから、全身にかかり湯をしてください。
- 浴槽内でのタオル使用はしないでください。
- 本器を浴湯の保温浄化以外の目的に使用しないでください。
- 皮膚に異常を感じた場合やその他疾患（湿疹・かゆみ等）が生じた場合は使用しないでください。
- 身体に傷・化膿等があるときは、患部を浴湯に浸けないでください。
- 体調に異常を感じた場合は、使用を中止して専門医の診察を受けてください。
- 運転中にお子様がお湯に潜ったりしないように十分ご注意ください。
- 入浴をしない時は、ジェット泡を停止にして、必ず浴槽蓋をきちんと閉めておいてください。
- ミネロックス24**と**レジクリン24**を浴槽に滴入せずには使用しないでください。浴湯の質が悪くなります。
- ジェットバブルを使用して泡が本器内に入ると停止することがあります。
- 弱酸性の湯質は、排水口やチェーンなどの金属部に錆やメッキの剥落を及ぼす場合があります。
- 浴湯を長期間循環させて使用すると、材質によって浴槽内の表面がザラザラしたり変色したりする場合がありますのでご承知おきください。

安全上のご注意

- このカタログに掲載の商品は 一般家庭用循環温浴器 です。
- ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくご使用ください。
- 「取扱説明書」は、大切に保管をしてください。
- 本製品は 電気製品です。電気工事資格を持った指定業者が設置工事をします。
- 移転設置をする場合は、指定業者にご依頼ください。
- 勝手に移設や修理を施した場合は、以後の保証は出来ませんのでご注意ください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。漏電や感電、ショート、火災の原因になります。
- 気温が高い地域や夏には、設定以上の温度に上昇する場合がありますが、モーターの回転熱が湯に放出されるからで故障ではありません。
 - ⚠ 入浴回数や入浴延べ人数によっては浴湯の透明度が低下する場合があります。この場合は、ミネロックスボタンをワンプッシュして手動滴入をしてください。
- 「保証書」「取扱説明書」は大切に保存してください。
- 同梱されていない場合や紛失した場合は **BIG24株式会社** にご請求ください。